

SCHN  
版本 1.0

# 开始

警告	警告图标表示可能导致死亡或重伤的潜在危险情况。
注意	注意图标表示可能导致轻微或中度伤害的潜在危险情况。

## 1 打开设备包装，检查组件



提示


- Lenovo 建议您保存原包装。
- 根据您所在的国家，纸箱内的组件可能会有所不同。
- 如果出于任何原因必须装运本设备，请小心地将设备装回原包装，以免运输途中造成损坏。承运人应该为设备充分投保。关于如何重新包装设备，请参阅*用户手册*中的*包装和运输*设备。
- 接口电缆不属于标配附件。请您为想使用的接口（网络）购买合适的接口电缆。
- 为确保安全操作，必须使用随机附带的电源插头并插入通过标准电线正确接地的标准电源插座。不接地的设备可能会造成触电危险或产生过量电子噪声辐射。

### USB 接口电缆


Lenovo 建议您使用长度不超过 2 米的 USB 2.0 (A/B 型) 接口电缆。

### 网络接口电缆


请为 10BASE-T 或 100BASE-TX 快速以太网选用直通 5 类 (或超 5 类) 双绞电缆。




安装光盘 (含手册)




快速安装指南



安全与法规小册子



交流电源线



硒鼓单元和初始墨粉盒组件  
(预安装)



USB 接口电缆




警告

塑料袋用于包装设备，不是玩具。请将这些塑料袋存放于儿童不易触及的地方并妥善处置，以防窒息危险。



提示

请在设备四周预留下图所示的最小空隙。



## 2 移去设备上的包装材料

### 重要事项

切勿插入交流电源线。


- a.** 移去设备上的固定胶带，并取下正面朝下出纸托板上的硅胶包装。

### 注意


请勿食用硅胶包装。请立即丢弃。

- b.** 打开前盖。


- c.** 取下硒鼓上的橡皮圈。




- d.** 如图所示，拉出纸带，取出保护材料。




- e.** 取出硒鼓单元和墨粉盒组件。




- f.** 左右轻摇数次，使组件内部的墨粉均匀分布。



- g.** 将硒鼓单元和墨粉盒组件装回设备。




- h.** 合上设备前盖。



## 3 将纸张装入纸盒


- a.** 将纸盒从设备中完全拉出。
- b.** 按住绿色纸张导块释放杆，同时滑动纸张导块，调整至所用纸张的尺寸。确保导块紧紧地嵌入槽中。



- c.** 充分展开堆叠的纸张，以避免卡纸和进纸错误。

- d.** 将纸张装入纸盒，并确保：

- 纸张位于最大纸张容量标记 (▼▼▼) 以下。纸盒过满将导致卡纸。
- 纸张打印面必须朝下。
- 纸张导块触碰到纸张两侧，以便正常进纸。



- e.** 将纸盒紧紧地装回设备。确保纸盒已完全装入设备。

如需获取有关推荐纸张的详细信息，请参阅*用户手册*中的*推荐纸张*。

## 4 打印测试页

- a.** 将交流电源线连接到设备上，然后将其插头插入交流电源插座。

- b.** 打开设备的电源开关。


- c.** 设备预热结束后，**就绪**指示灯停止闪烁，且绿色常亮。

- d.** 按 键。设备将打印测试页。检查测试页是否正确打印。



提示

从计算机首次发送打印作业后，此功能将不可用。



现在请转到

翻到下一页，安装打印机驱动程序。

## 打印机指示灯指示

闪烁： 或 或 亮起： 或 或 熄灭：

打印机指示灯	熄灭	休眠 深度休眠	请等待 正在冷却 <sup>1</sup>	准备就绪	正在接收数据 数据残留 <sup>2</sup>
墨粉					
硒鼓					
错误					
就绪					

打印机指示灯	墨粉量低 <sup>3</sup>	更换墨粉盒 <sup>4</sup>	墨粉用完	硒鼓寿命将尽 <sup>3</sup>	更换硒鼓
墨粉					
硒鼓					
错误					
就绪					
用户手册	第 4 章	第 4 章	第 4 章	第 4 章	第 4 章

打印机指示灯	盖子被打开 卡纸 <sup>2</sup>	纸盒无纸	硒鼓错误 <sup>2</sup>	硒鼓停止工作	维修呼叫 <sup>2</sup>
墨粉					
硒鼓					
错误					
就绪					
用户手册	第 5 章	第 5 章	第 4 章	第 4 章	第 3 章

<sup>1</sup> 指示灯将在亮起和熄灭之间交替闪烁，时间间隔为 1 秒。

<sup>2</sup> 指示灯将在亮起和熄灭之间交替闪烁，时间间隔为 0.5 秒。

<sup>3</sup> 黄色指示灯将以亮起 2 秒钟然后熄灭 3 秒钟的方式闪烁。

<sup>4</sup> 您可以将墨粉设置更改为连续模式。按 键七次（所有指示灯闪烁两次，然后**就绪**指示灯亮起）。设备继续打印，直到指示灯指示墨粉用完。

## 打印打印机设置页

打印机设置页中列有网络设置等所有当前打印机设置。

- a.** 确保已合上前盖且已插入电源线插头。

- b.** 打开设备电源开关，等待设备进入准备就绪状态。

- c.** 在两秒钟内按 键三次。设备将打印当前打印机设置页。



提示

网络用户

如果打印机设置页上的 **IP Address** 地址显示为 0.0.0.0，请等待 1 分钟后再试。

## 更换耗材 (消耗品)

需要更换耗材时，操作面板的液晶显示屏上将显示错误提示。

墨粉盒：(适用于 LJ2400 / LJ2400L) LT2441/LT2441H (适合于 LJ2600D 和 LJ2650DN) LT2641/LT2641H	硒鼓单元：(适用于 LJ2400 / LJ2400L) LD2441 (适合于 LJ2600D 和 LJ2650DN) LD2641

有关更换耗材的详细信息，请参阅*用户手册*中的*更换耗材 (消耗品)*。

## 网络用户 (仅适用于 LJ2650DN)

### 网络基本管理 (网络浏览器)

Lenovo 打印服务器配有网络服务器。您可以使用 HTTP (超文本传输协议) 监控服务器状态或更改其配置的设置。



提示

- 管理员登录名为 'admin' (区分大小写)，默认密码为 'access'。
- Lenovo 建议 Windows® 用户使用 Microsoft® Internet Explorer® 6.0 (或更高版本) 或者 Firefox 3.0 (或更高版本)，建议 Macintosh 用户使用 Safari 3.0 (或更高版本)。无论使用何种浏览器，请确保始终启用 JavaScript 和 Cookies。若要使用网络浏览器，您需要知道打印服务器的 IP 地址。打印机设置页中列有打印服务器的 IP 地址。

- a.** 在浏览器地址栏中输入 `http://machine_ip_address/` (其中，`machine_ip_address` 为 IP 地址或打印服务器名称)。
- 例如：`http://192.168.1.2/`

请参阅*用户手册*中的*网络基本管理*。



### 将网络设置恢复为出厂默认设置

您可以将打印服务器恢复为默认出厂设置 (重置密码和 IP 地址等所有信息)。

- a.** 关闭设备。

- b.** 确保已合上前盖且已插入电源线插头。















- c.** 打开电源开关的同时按住 键。按住 键，直到所有指示灯全部亮起，然后**就绪**指示灯熄灭。

- d.** 松开 键。确保所有指示灯全部熄灭。












- e.** 按 键六次。确保所有指示灯亮起，表示打印服务器已经重置为出厂默认设置。设备将重新启动。



Windows® 用户

<div>安装前的准备</div> <div>确保您的计算机已打开，并以管理员身份登录。</div> <div><div>重要事项</div><div><ul style="list-style-type: none"><li>关闭正在运行的所有程序。</li><li>屏幕显示可能会因操作系统的不同而有所不同。</li></ul></div></div> <div><div>提示</div><div><ul style="list-style-type: none"><li>对于 Windows Vista® 和 Windows® 用户，当出现用户账户控制屏幕时，请点击允许或是。</li><li>根据您的安全设置，使用本设备或其软件时，可能会显示 Windows 安全或杀毒软件窗口。请允许此窗口继续。</li><li>XML Paper Specification (XML 纸张规格) 打印机驱动程序从使用 XML Paper Specification (XML 纸张规格) 文档的应用程序进行打印时，XML Paper Specification (XML 纸张规格) 打印机驱动程序是最适用的驱动程序。</li></ul></div></div>		<div>5USB 接口电缆用户</div> <div><div>提示</div><div>在程序安装前，如果 USB 接口电缆已连接到计算机上，将自动显示“找到新的硬件向导”对话框。此时，请点击取消关闭对话框。</div></div> <div>安装打印机驱动程序</div> <div><div>a. 将随机安装光盘插入 CD-ROM 光驱中。如果显示屏上弹出提示，请选择设备型号和所需语言。</div><div><div>提示</div><div>如果 Lenovo 安装屏幕未自动出现，请转到我的电脑 (计算机)，双击 CD-ROM 图标，然后双击 start.exe。</div></div><div>b. 点击菜单屏幕上的安装程序。</div><div></div><div>c. 点击打印机驱动程序，如果您接受许可证协议，请点击是。</div><div></div><div>d. 遵循屏幕上的提示进行操作，直到出现以下屏幕：</div><div></div><div>e. 将 USB 接口电缆一端插入标有  标记的 USB 接口上，然后将另一端插入到计算机。</div><div>f. 打开设备电源开关，然后遵循屏幕提示完成安装。</div><div><div>完成</div><div>安装完成。</div></div></div>		<div>5有线网络接口电缆用户 (仅适用于 LJ2650DN)</div> <div><div>提示</div><div>若要将本设备连接至网络，Lenovo 建议您在安装前咨询您的系统管理员。</div></div> <div>对等网络用户</div> <div><div><div><div>1 路由器</div><div>2 本设备</div></div></div><div>a. 移除网络接口上的保护帽。</div><div></div><div>b. 将网络接口电缆一端连接到标有  标记的网络接口上，然后将另一端连接到集线器的闲置端口。</div><div></div><div>c. 确保设备的电源开关已打开。</div><div>安装打印机驱动程序</div><div><div>d. 将随机安装光盘插入 CD-ROM 光驱中。如果显示屏上弹出提示，请选择设备型号和所需语言。</div><div><div>提示</div><div>如果 Lenovo 安装屏幕未自动出现，请转到我的电脑 (计算机)，双击 CD-ROM 图标，然后双击 start.exe。</div></div><div>e. 点击菜单屏幕上的安装程序。</div><div></div><div>f. 点击打印机驱动程序，如果您接受许可证协议，请点击是。</div><div></div><div>g. 遵循屏幕上的提示完成安装。</div><div><div>提示</div><div>通过打印打印机设置页可以查找到本设备的 IP 地址和节点名称。详细信息，请参阅前一页的打印打印机设置页。</div></div><div><div>完成</div><div>安装完成。</div></div><div>网络共享用户</div><div><div><div><div>1 客户端计算机</div><div>2 也称为“服务器”或“打印服务器”</div><div>3 TCP/IP 或 USB</div><div>4 本设备</div></div></div><div>安装打印机驱动程序</div><div><div>a. 将随机安装光盘插入 CD-ROM 光驱中。如果显示屏上弹出提示，请选择设备型号和所需语言。</div><div><div>提示</div><div>如果 Lenovo 安装屏幕未自动出现，请转到我的电脑 (计算机)，双击 CD-ROM 图标，然后双击 start.exe。</div></div><div>b. 点击菜单屏幕上的安装程序。</div><div></div><div>c. 点击打印机驱动程序，如果您接受许可证协议，请点击是。</div><div></div><div>d. 遵循屏幕上的说明进行操作，直到出现以下屏幕。选择您的设备队列，然后点击确定。</div><div></div><div><div>提示</div><div>如果您不确定网络中设备队列的位置和名称，请联系管理员。</div></div><div><div>完成</div><div>安装完成。</div></div></div></div></div></div>	
--	--	--	--	---	--

Mac OS X 用户

<div>安装前的准备</div> <div>对于 Mac OS X 10.4.0 - 10.4.10 用户，请更新至 Mac OS X 10.4.11 - 10.6.x。</div> <div>确保本设备已连接电源，且 Macintosh 已开启。必须以管理员身份登录。</div>		<div>5USB 接口电缆用户</div> <div><div>a. 将 USB 接口电缆一端插入标有  标记的 USB 接口上，然后将另一端插入 Macintosh。</div><div></div><div><div>重要事项</div><div><ul style="list-style-type: none"><li>切勿将打印机连接到无电源的 USB 集线器上。</li><li>将打印机直接连接到计算机上。</li></ul></div></div><div>b. 确保设备的电源开关已打开。</div><div>安装打印机驱动程序</div><div><div>c. 将随机安装光盘插入 CD-ROM 光驱中。</div><div>d. 双击 Start Here OSX 图标。请按照屏幕上的提示进行操作。</div><div></div><div><div>提示</div><div>安装完成可能需要几分钟。</div></div><div>e. 遵循屏幕上的说明进行操作，直到出现以下屏幕。从列表中选择您的设备，然后点击确定。</div><div></div><div>f. 点击好。</div><div></div><div><div>提示</div><div>当出现此屏幕时，选择所需选项，然后遵循屏幕上的提示进行操作。</div></div><div><div>完成</div><div>安装完成。</div></div></div></div>		<div>5有线网络接口电缆用户 (仅适用于 LJ2650DN)</div> <div><div>a. 移除网络接口上的保护帽。</div><div></div><div>b. 将网络接口电缆一端连接到标有  标记的网络接口上，然后将另一端连接到集线器的闲置端口。</div><div></div><div>c. 确保设备的电源开关已打开。</div><div>安装打印机驱动程序</div><div><div>d. 将随机安装光盘插入 CD-ROM 光驱中。</div><div>e. 双击 Start Here OSX 图标。请按照屏幕上的提示进行操作。</div><div></div><div><div>提示</div><div>安装完成可能需要几分钟。</div></div><div>f. 遵循屏幕上的说明进行操作，直到出现以下屏幕。从列表中选择您的设备，然后点击确定。</div><div></div><div><div>提示</div><div><ul style="list-style-type: none"><li>如果网络中存在两台或以上同型号设备，型号名称后面将会显示 MAC 地址 (以太网地址)。</li><li>通过打印打印机设置页可以查找到本设备的 MAC 地址 (以太网地址) 和 IP 地址。详细信息，请参阅前一页的打印打印机设置页。</li></ul></div></div><div>g. 点击好。</div><div></div><div><div>提示</div><div>如果本设备使用的是指定 IP 地址，则必须使用 BRAdmin Light 将引导方式设置为静态。详细信息，请参阅网络用户手册中的更改设备的网络设置。</div></div><div><div>完成</div><div>安装完成。</div></div></div></div>	
--	--	--	--	--	--